



INSTRUCTIONS POUR RÉPARATION DE CHARNIÈRE DE POUSSETTE

MISE EN GARDE: Ne pas installer la trousse de réparation de charnière de poussette représente un risque d'amputation ou de lacération des doigts.




Votre trousse comprend deux protecteurs pour les charnières verrouillables et les instructions.




ÉTAPE 1 - Placez la partie du protecteur de charnière ne possédant pas de fermeture éclair par-dessus le verrou latéral de la poussette, comme montré à l'image ci-dessus, en plaçant le bas de la fermeture éclair en direction de la poignée en mousse de la poussette.




ÉTAPE 2 - Fermez la fermeture éclair du protecteur de charnière autour du verrou latéral comme montré à l'image ci-dessus.



ÉTAPE 3 - Couvrir et protéger le tirant de la fermeture éclair avec le crochet et la languette enroulée. Voir l'image ci-dessus. Votre protecteur de verrou de charnière latéral est maintenant installé.



ÉTAPE 4 - Protection complète de la charnière de poussette.



ÉTAPE 5 - Répétez les étapes 1 à 4 pour l'autre verrou de poussette.

REMARQUE - Ce protecteur a été conçu pour permettre l'ouverture et la fermeture de la poussette lorsqu'installé.