

Kolcraft®

Cloud Series™

of Lightweight Strollers



LIGHTWEIGHT

11 LB!



HOLDS

50 LB!

kolcraft.com



Please direct any comments, questions or replacement part requests to:

Kolcraft® Consumer Service Department

10832 NC Hwy 211 East, Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 in USA & Canada, 1-312-361-6315 outside USA & Canada

Central Standard Time, 8 am-5 pm Monday - Thursday, 8 am - 3 pm Friday

e-mail: customerservice@kolcraft.com

Model #s: KL029 / KL030 / KL033

S158-R3 06/2026

WARNING

Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use Restraint System.

Your child's safety depends on you. Proper stroller use cannot be assured unless you follow these instructions. **DO NOT USE STROLLER UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS.**

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

How to Keep Your Child Safe While Using this Stroller

- **Adult assembly required.**
- **Never leave your child unattended while in stroller.** Accidents can happen quickly while your back is turned. You must always keep your child in view while your child is in the stroller, even when sleeping. Do not use this product as a bed. Your child may become tangled in straps or pads and suffocate.
- **Always use restraint system to keep child from standing up or falling out of the stroller.**
- **Always lock the stroller open before allowing your child in or near the stroller. This prevents injuries caused by stroller collapsing.**
- Only use this stroller with children who weigh less than 50 lbs. (22.67 kg) and are no more than 40 inches (1 meter) tall. Use by larger children may damage the stroller, or cause a hazardous unstable condition to exist.
- **Always set the wheel brakes when stroller is not moving, especially on an incline.** This prevents the stroller from rolling away.

What to Avoid While Using this Stroller

- **Always balance the weight of the stroller evenly.** To prevent the stroller from becoming unstable, do not place parcels or accessory items on the stroller canopy, seat, or over the handle. Do not allow children to play with or hang onto the stroller.
- To prevent the stroller from becoming unstable, do not place more than 2 lbs. on the child tray.
- **Never use this stroller on stairways or escalators.**
- **This is not an exercise stroller!** Do not use this product while running, jogging, in-line skating or participating in other athletic activities.
- **Take care when folding and unfolding to prevent finger pinching.**
- **Make sure children are clear of any moving parts** if you adjust the stroller, otherwise they may be injured.
- **DO NOT** allow children to climb into stroller unassisted. Stroller may tip over and injure child.
- Only use replacement parts supplied by the manufacturer.
- **DO NOT put child in basket.**
- **DO NOT lift by tray/bar or toys.**
- **DO NOT** use any infant car seats with this product. Serious injury could occur.
- To prevent the stroller from becoming unstable or tipping do not put more than 10 lbs (4.54 kg) in the basket.
- Product may become unstable if a storage bag other than the one recommended by the manufacturer is used.

⚠️ ADVERTENCIA

Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Siempre use el sistema de cinturones. La seguridad de su hijo/a depende de usted. No se puede asegurar un uso apropiado de la carriola a menos que usted siga estas instrucciones. **NO USE LA CARRIOLA HASTA QUE USTED HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO ÉSTAS INSTRUCCIONES.**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Cómo mantener a su hijo seguro mientras utiliza ésta carriola

- **Ensamblado por un adulto es necesario.**
- **Nunca deje a su niño solo en la carriola.** Pueden ocurrir accidentes repentinamente mientras usted se encuentra de espaldas. Debe mantener a su niño siempre a la vista mientras esté en la carriola, aunque esté durmiendo. No utilice este producto como cama. Su niño pudiera quedar atrapado entre las correas o sofocarse con los colchoncitos.
- **Siempre use el sistema de sujeción para evitar que su niño se pare en la carriola o se caiga.**
- **Siempre asegure la carriola en posición desplegada antes de permitir que su niño se acerque o se monte en ella. Esto evitará que se cierre súbitamente y cause lesión al niño.**
- Use esta carriola únicamente para niños que pesen menos de 22,67 kg (50 libras) y midan menos de 1 metro (40 pulgadas). La carriola puede dañarse o producir una situación peligrosa de inestabilidad si se usa con niños más pesados.
- **Siempre ponga el freno de las ruedas cuando la carriola no esté en movimiento, especialmente cuando está en una superficie inclinada.** Esto evitará que la carriola ruede accidentalmente.

Qué evitar mientras utiliza ésta carriola

- **Siempre mantenga el peso de la carriola repartido por igual.** Para impedir que la carriola se vuelva inestable o se caiga, no coloque paquetes ni accesorios sobre la sombrilla, los asientos o la manija. No permita que los niños jueguen con la carriola o se cuelguen de ella.
- Para impedir que la carriola se vuelva inestable, no ponga más de 2 libras en la charola.
- **Nunca utilice esta carriola en escalones o escaleras automáticas.**
- **¡Esta carriola no está diseñada para hacer ejercicio!** No debe ser utilizada para correr, trotar, patinar o participar en otras actividades atléticas.
- **Tome cuidado cuando este doblando o desdoblando para prevenir pellizcos a los dedos.**
- **Si necesitara ajustar la carriola, asegúrese de que los niños no estén en contacto con las piezas móviles,** de lo contrario podrían lesionarse.
- **No permita que el niño se suba por sí solo en la carriola.** La carriola se puede voltear y el niño puede lesionarse.
- Use únicamente piezas de reemplazo del fabricante.
- **No ponga su niño en la canasta.**
- **No levante la carriola por la charola/barra o los juguetes.**
- **NO USE ningún asiento de automóvil para niños con esta carriola.** Puede ocurrir una lesión seria.
- Para impedir que la carriola se vuelva inestable o se caiga, no coloque más de 4.54 kg (10 lbs) en la canasta.
- El producto puede hacerse inestable si una bolsa de paquete, otra de la que es recomendada por el fabricante es usada.

CARE & MAINTENANCE CUIDADO & MANTENIMIENTO

- Clean metal parts with a damp cloth and wipe dry.
 - Clean woven fabric or vinyl parts with mild soap and water solution.
 - Dry wet stroller with a soft cloth to prevent rusting.
 - When storing stroller, never stack other items on top of it; this may damage the stroller.
 - Periodically check for worn parts, loose screws, torn materials or stitching.
 - Replace any damaged parts immediately.
-
- Limpie las partes de metal con un trapo húmedo y luego séquelas.
 - Limpie la tela tejida o las partes de vinilo con jabón suave y agua.
 - Seque la carriola con un trapo suave cuando se haya mojado para evitar de que se oxide.
 - Cuando guarde la carriola, nunca ponga otros objetos encima de ella, ya que esto podría dañarla.
 - Revise periódicamente para ver si tiene partes gastadas, tornillos flojos, materiales rotos o partes descosidas.
 - Cambie inmediatamente cualquier parte dañada.

PARTS LIST - LISTA DE PARTES



Stroller Frame and Canopy
Estructura de la carriola y toldo



Handle
Manija



Rear Basket Tube
Tubo trasero de la canasta



Front Wheels (2)
Ruedas delanteras (2)



Rear Brake Assembly
Ensamblaje de freno trasero



Rear Wheels (2)
Ruedas traseras (2)



Washers (2)
+ 1 Spare
Rondanas (2)
+1 de repuesto



Cotter Pins (2)
+ 1 Spare
Pasadores (2)
+1 de repuesto



Hub Caps (2)
Tapacubos (2)




Child Tray
Charola para niños




Parent Tray
Charola para adultos

To Assemble / Open Stroller - Para ensamblar / abrir la carriola




1
Canopy Stay
Soporte
del toldo



Pivot Housing
Armazón del pivote


- 1** With the frame lying down, slide the Canopy Stay into the pivot housing on both sides to lock the canopy in place.

Con el marco acostado, deslice el soporte del toldo en el armazón del pivote en ambos lados para bloquear el toldo en su lugar.




- 2** Attach handle to the frame. Slide the ends of the handle into the openings in the frame. 2 pins will snap into the bottom holes in the frame. Check to ensure that the handle is on securely by pulling up. The 2 pins will lock the handle in place.

Fije la manija al marco. Deslice los extremos de la manija en las aberturas del marco. Los 2 pasadores encajarán en los orificios inferiores del marco. Verifique para asegurarse de que la manija esté bien colocada tirando hacia arriba. Los 2 pasadores bloquearán la manija en su lugar.



- 3** Unfold frame by pulling the handle and the seat in opposite directions, until you hear a "click".


Despliegue el marco tirando de la manija y el asiento en direcciones opuestas, hasta que oiga un "clic".



- 4** Ensure frame side locks snap into place on both sides.

Asegúrese de que los bloqueos laterales del marco encajen en ambos lados.

To Assemble Storage Basket - Para instalar la canasta de almacenamiento



- 1 Insert the rear basket tube into the rear basket sleeve opening as shown. Push basket tube through sleeve until the other end of the tube is exposed.


Inserte el tubo trasero de la canasta en la abertura de la funda, como se muestra. Empuje el tubo a través de la funda hasta que el otro extremo quede expuesto.



- 2 Insert the rear basket tubes, into the exposed basket frame behind the stroller seat, until the spring buttons lock into place.

Inserte los tubos de la canasta trasera en el marco de la canasta expuesta detrás del asiento de la carriola, hasta que los botones de resorte encajen en su lugar.

To Assemble Front Wheels - Para ensamblar las ruedas delanteras




- 1 Align the front wheel, ensuring the arrow and tab are on the bottom.

Alinee la rueda delantera, asegurándose de que la flecha y la lengüeta estén en la parte inferior.

- 2 Slide the wheel onto the frame until it locks into place.

Deslice la rueda sobre el marco hasta que encaje en su lugar.



- 3 Repeat for other wheel.

Repita para la otra rueda.


NOTE: To remove, squeeze tab and pull wheel off.

NOTA: Para quitar, apriete la lengüeta y saque la rueda.

To Assemble Rear Wheels - Para ensamblar las ruedas traseras



Tab locks into hole
Lengüeta se encaja
en el agujero



- 1 Turn stroller over as shown.

Coloque la carriola orientada como se muestra en el dibujo.

- 2 Position rear brake assembly as shown, with brake levers pointing towards stroller handle.

Coloque el freno trasero en la posición que se muestra, con las palancas del freno orientadas hacia la manija de la carriola.

- 3 Push rear brake assembly onto rear leg tubes at the same time.

Inserte ambos ensamblajes de freno en los tubos de las patas traseras simultáneamente.

- 4 Make sure plastic tabs on rear brake assembly lock into holes on rear legs as shown.

Asegúrese de que las lengüetas de plástico del ensamblaje del freno trasero encajen en los orificios de las patas traseras, como se muestra.

- 5 Slide a wheel onto the axle then slide a washer onto the axle.

Deslice una rueda sobre el eje y luego deslice una rondana sobre el eje.

- 6 Fit straight part of cotter pin through hole on axle as shown.
TIP: Gripping cotter pin with needle nose pliers may aid in assembly.

Coloque la parte recta del pasador a través del orificio en el eje como se muestra.

CONSEJO: Sujetar el pasador con pinzas de punta larga puede ayudar en el montaje.

- 7 Line up each of the tabs in the hub cap with the slots in the wheel, snap hub cap into place.

Alinee cada una de las lengüetas del tapacubos con las ranuras de la rueda y encaje el tapacubos en su lugar.

- 8 Repeat for other wheel.

Repita para la otra rueda.

To Attach Child Tray - Para instalar la charola para niños

⚠️ WARNING

To prevent injury to your child, take care when inserting tray/bar into frame.

⚠️ ADVERTENCIA

Para evitar que su niño se lesione, tenga cuidado al insertar la bandeja/barra en la estructura.

1



- 1 Position child tray over stroller frame.

Coloque la charola para niños sobre el armazón de la carriola.

2



- 2 Snap child tray over buttons on rails to secure.

Coloque la charola para niños sobre los botones en los rieles para asegurarla.

To Attach Parent Tray - Para instalar la charola para adultos

⚠️ WARNING

To prevent the stroller from becoming unstable or tipping, do not place more than 3 lbs (1.36 kg) in this tray. Do not place hot liquids in this tray. Hot liquids can burn your child.

⚠️ ADVERTENCIA

Para impedir que la carriola se vuelva inestable o se caiga, no coloque más de 1.36 kg (3 lb.) en esta charola. No coloque líquidos calientes en esta charola. Los líquidos calientes pueden quemar al niño.

- 1 To assemble, fit parent tray underneath handle.

Para ensamblar, coloque la charola para adultos debajo de la manija.

- 2 Align parent tray holes with posts on handle and snap on.

Alinee los hoyos de la charola con los postes de la manija y asegúrela.

To remove parent tray, pull each side up and out. For cleaning, parent tray is top rack dishwasher safe.

Para remover la charola para adultos tire hacia arriba y hacia afuera a ambos lados de la charola. Para limpiar, la charola para adultos es apta para lavavajillas en la rejilla superior.



2

HOW TO PROPERLY USE YOUR NEW STROLLER CÓMO UTILIZAR CORRECTAMENTE SU NUEVA CARRIOLA

To Operate Brakes - Para usar los frenos



- 1 Push levers on both rear wheels down to lock.

Para poner los frenos empuje las palancas de ambas ruedas traseras hacia abajo.

- 2 Pull levers up to unlock.

Para quitar los frenos tire las palancas hacia arriba.

To Secure Child In Stroller Seat - Para asegurar al niño en el asiento de auto

⚠️ WARNING

Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system. Do not use product without full 5-point Harness Restraint. Removing the shoulder straps will not adequately restrain child.

⚠️ ADVERTENCIA

Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Use siempre el sistema de cinturones. No utilice el producto sin un arnés de sujeción de 5 puntos. Quitar las correas de los hombros no sujetará adecuadamente al niño.

- 1 Lock foot brake to keep stroller from rolling.

Trabe el freno de pie para evitar que la carriola ruede.

- 2 Place child in stroller.



Siente al niño en la carriola.

- 3 Hook shoulder straps to waist belt.

Abroche las correas de los hombros al cinturón.

- 4 To fasten restraint system buckles - push together. Be sure both buckles are fastened to secure child safely.

Para abrochar las hebillas del sistema de retención ensártela en el otro extremo del cinturón. Asegure que las dos hebillas estén abrochadas para asegurar el niño.



- 5** To unsnap restraint system buckles - press tabs to release.

Para desabrochar las hebillas del sistema de retención, presione las lengüetas para liberar.




Adjust Restraint System Harness
Ajuste el arnés del sistema de retención

- 6** For proper fit, adjust shoulder straps and waist band as shown.


Para un ajuste apropiado, ajuste las correas de los hombros y el cinturón como se muestra.

To Adjust Shoulder Strap Height - Para ajustar la altura de las correas de los hombros



NOTE: For a secure fit, straps should be at or below the child's shoulder. Adjust straps to higher position as your child grows.

NOTA: Para que estén ajustadas de forma adecuada, las correas deben estar en, o por abajo, del hombro del niño. Ajuste las correas a una posición más alta a medida que su hijo crezca.




- 1** To readjust shoulder restraints, remove clips on restraint and thread through webbing on the seat to desired height.

Para reajustar el sistema de sujeción para hombros, quite los sujetadores de la correa de seguridad y ensártelos a través de la banda trenzada del asiento a la altura deseada.

To Recline Seat - Para reclinar el asiento

⚠ WARNING

To avoid finger entrapment or pinching, do not adjust the seat back while child is in the stroller.



Tighten
Apriete

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar heridas en los dedos, no ajuste el respaldo del asiento mientras el niño esté la carriola.

- 1 To recline seat back, loosen belt.

Para reclinar el asiento, afloje el cinturón.

- 2 To raise seat back, tighten belt.

Para subir el asiento, apriete el cinturón.

To Adjust Canopy - Para ajustar el toldo



- 1 For maximum canopy coverage, extend canopy tier.

Para obtener máxima cobertura, extienda todos los niveles del toldo.



- 2 When not in use, the extended canopy section tucks back under the main canopy.

Cuando no está en uso, repliegue la sección del toldo extendido bajo el toldo principal.

To Fold Stroller - Para doblar la carriola




1




2



3



4



Scan for Folding & Feature Tips

Escanee para Obtener
Consejos Sobre Plegado
y Características

- 1 Pull stroller back towards you so the front wheels are oriented as shown.

Tire el cochecito hacia usted de modo que las ruedas delanteras queden orientadas como se muestra.

- 2 Lock foot brake.

Bloquee el freno de pie.

- 3 Locate the two folding loops on both sides of the frame behind the canopy. Press down on the foot brake while pulling up on both loops at the same time to release the frame lock.

Localise las dos presillas a ambos lados del marco, detrás del toldo. Presione el freno de pie mientras tira de ambas pesillas simultáneamente para liberar el seguro del marco.

- 4 Pull the stroller toward you to fold compactly. Engage the locking latch on the bottom side of the stroller. Note: The Fold Latch has two positions: A) Compact Fold and B) Relaxed Fold

Tire la carriola hacia usted para plegarla de forma compacta. Enganche el pestillo de bloqueo en la parte inferior de la carriola. Nota: El pestillo de plegado tiene dos posiciones: A) Plegado Compacto y B) Plegado Relajado